

# Инструкция по установке противоскользящих накладок, листов и уголков из стеклопластика

Противоскользящие накладки, листы и уголки предназначены для установки на горизонтальные и наклонные поверхности: ступени внутри помещений и на улице, бордюры в бассейнах, плитка на входных группах, пандусы и наклонные плоскости, а также в других местах.

## Материал. Область применения:

- ✓ Прочное соединение полимера с основой из абразивных частиц.
- ✓ Противоскользящие накладки защищают от скольжения на всех типах поверхностей: металл, плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы, и т.д.
- ✓ Накладки можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.
- ✓ Накладки могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.
- ✓ Гладкая и прочная основа гарантирует простоту и надёжность при монтаже.

## Установка противоскользящих накладок:

Противоскользящие накладки, листы и уголки устанавливаются несколькими способами:

**Установка на клей**

**Установка на дюбеля и саморезы**

### Установка на клей:

- ✓ Перед установкой накладок при помощи клея поверхность должна быть предварительно очищена, высушена, обезжирена и приведена к рекомендуемой производителем клея температуре.
- ✓ Неровные пористые поверхности предварительно необходимо загрунтовать.
- ✓ Наклеивание противоскользящих накладок, листов и уголков рекомендуем производить при помощи каучукового клея (например, Фикс-Ит).
- ✓ Для лучшего приклеивания противоскользящих накладок к поверхности, не рекомендуется попадание воды на покрытие раньше, чем через сутки после наклеивания.
- ✓ Не рекомендуется приклеивать покрытия на неокрашенные деревянные поверхности.

## Наклейка противоскользящих накладок, листов и уголков.

### Монтаж на рифленую поверхность:

- 01** Очистить поверхность от загрязнений
- 02** Обработать поверхность растворителем или обезжиривающим/моющим средством.
- 03** Тщательно просушить поверхность.
- 04** Разметить место для монтажа.
- 05** При монтаже на рифленую поверхность, клей необходимо наносить на приклеиваемую поверхность ровным слоем, зубчатым шпателем, равномерно распределив его по всей поверхности покрытия. Высота зубьев должна немного превышать толщину выпуклостей на рифленой поверхности, к которой нужно приклеить противоскользящее покрытие.  
  
Обращаем внимание на то, что клей должен быть нанесен равномерно, во избежание образования впадин. Не допускается образование пропусков. После чего склеить покрытие с поверхностью.
- 06** Противоскользящие покрытия можно эксплуатировать через время, указанное производителем клея.

### Сделайте ваш объект безопаснее

Поможем подобрать ленты, профили и маты  
для вашей поверхности и условий эксплуатации.

СВЯЖИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

**8 (800) 100 90 92**

[sale@melhose.ru](mailto:sale@melhose.ru)

**Получить подбор**

✓ В наличии на складе

✓ Немецкое качество

✓ Бесплатные образцы