

Инструкция по монтажу противоскользящих лент

ВЫШЕ

12 °C

Основные условия

Поверхность должна быть твёрдой, очищенной, обезжиренной и сухой.
Неровные, пористые и шероховатые поверхности предварительно грунтуют.

01 Очистка поверхности

Очистите твёрдую поверхность от сухих загрязнений. При необходимости тщательно промойте и обезжирьте её.

Тип поверхности	Очистка растворителем	Обезжиривание и промывка	Рекомендуется грунтовка
Неокрашенные металлические, полиэтиленовые, полипропиленовые	*	-	Нет
Окрашенные металлические, пластмассовые, окрашенные деревянные, лакированные, стеклопластиковые	*	*	Нет
Чистый и шпаклёванный бетон; окрашенный бетон с неровной поверхностью; керамическая и каменная кафельная плитка	-	*	Да
Виниловая декоративная плитка, мрамор, мозаичная поверхность	-	*	Нет

02 Подготовка поверхности

Неровные, пористые и шероховатые поверхности (бетон, пористое дерево и другие) предварительно загрунтуйте.

Нанесите грунтовку тонким слоем на участок монтажа ленты. Для аккуратного нанесения оклейте границы участка малярной лентой. Дайте грунтовке полностью высохнуть - до потери липкости на ощупь.

Важно: при эксплуатации вне помещений грунтование обязательно.

Сделайте ваш объект безопаснее

Поможем подобрать ленты, профили и маты для вашей поверхности и условий эксплуатации.

СВЯЖИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8 (800) 100 90 92

sale@melhose.ru

Получить подбор

✓ В наличии на складе

✓ Немецкое качество

✓ Бесплатные образцы