

Официальная инструкция по монтажу противоскользящих лент

Основные условия качественного монтажа противоскользящей ленты Mehlhose GmbH

01**Очистить поверхность.**

Оклеиваемые твердые поверхности очищаются от сухих загрязнений, в случае необходимости тщательно промываются обезжиривающим/моющим раствором.

02**Подготовка поверхности.**

Неровные, пористые, шероховатые поверхности (бетон, пористое дерево) и обязательно в случаях монтажа вне помещений поверхности предварительно грунтуются. Кроме того, рекомендуется грунтовать поверхности в холодных тамбурах, помещениях, где продолжительное время поддерживаются температуры ниже +10 град С.

Рекомендуется к использованию, например, грунт ЗМ КЛЕЙ -СПРЕЙ НЕОПРЕН 80 (710 мл). Возможно, после тестирования, применение грунтов других производителей.

Грунтовка наносится тонким слоем на поверхность, предназначенную для монтажа ленты.

Чтобы грунтовку нанести аккуратно, зону монтажа можно обклеить малярной лентой.

Необходимо дать грунтовке полностью высохнуть (до потери липкости на ощупь).

03**Температура поверхности, окружающего воздуха, противоскользящей ленты при монтаже поддерживается не ниже +12 °С.**

При температуре ниже рекомендованной, необходимо прогреть оклеиваемую поверхность техническим феном, приблизительно до 40-50° С.

После монтажа желательно пройти 2-3 раза техническим феном по приклеенной ленте.

Важно контролировать отсутствие образования конденсата на поверхности, который может образовываться в условиях высокой влажности и/или значительного градиента температур между воздухом и поверхностью.

В случае образования конденсата необходимо обеспечить движение воздушных масс и снижение влажности.

Монтаж на подготовленную поверхность в этом случае проводится частями по небольшим площадям.

04**Отрезать от рулона ленту необходимого размера и скруглить края.**

Снять защитную плёнку на расстоянии 50 мм от края ленты и расположить ленту на поверхности.

Рекомендуется не проклеивать стыки между плитками, оставлять зазор до шва 3-5 мм.

Следует избегать касания руками клеевого шва, особенно по краям ленты.

Постепенно снимая защитную плёнку прижимать ленту к поверхности.

Наклеенную противоскользящую ленту с усилием прижимают к поверхности резиновым валиком, перемещая валик от центра покрытия к краям. Для качественной адгезии важна сила, с которой прижимают валик, прикатывая ленту.

При монтаже противоскользящей ленты на алюминиевой подложке необходимо простучать ленту мягкой резиновой киянкой для придания рельефа.

05

Для дополнительной защиты покрытия от влаги и жидкостей или при эксплуатации вне помещений стыки между поверхностью и лентой герметизируются краевым герметиком.

06

После монтажа следует избегать попадания воды на покрытие ранее, чем через 24 часа после наклеивания.

Максимальную прочность клеевое соединение приобретает в течение 24 часов.

Не рекомендуется ходить по противоскользящему покрытию после приклеивания около 2 часов.

Уход за антискользящей лентой:

1. Подметать покрытие жёстким веником или щёткой.
2. Очищать покрытие жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих средств. Следы моющего средства смыть водой, остатки воды убрать щёткой. Запрещается использование для очистки противоскользящих лент растворителей.

ООО «Антискользящая продукция «Мельхозе»

194295, Россия, Санкт-Петербург, ул.Ивана Фомина, д.6
8-800-100-90-92, +7-(812)-946-73-92; www.melhose.ru, sale@melhose.ru

Генеральный директор
ООО "АСП"Мельхозе"

Федоров М.С.



Сделайте ваш объект безопаснее

Поможем подобрать ленты, профили и маты для вашей поверхности и условий эксплуатации.

СВЯЖИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8 (800) 100 90 92

sale@melhose.ru

Получить подбор

✓ В наличии на складе

✓ Немецкое качество

✓ Бесплатные образцы